Installation der Webview Pro Serie Kamera / des Webview Pro Serie Videoservers

an

Thomson SpeedTouch 546 DSL Router



Update 13.12.08 © http://www.acwsoft.de

Inhalt

1. Lokaler Zugriff vom PC, der an den DSL-Router angeschlossen ist	3
1.1. Das IP Installer Tool	3
1.2. Erster Zugriff auf die Kamera / den Videoserver per Browser	6
2. Zugriff auf die Kamera / den Videoserver über das Internet	8
2.1 Grundlagen	8
2.2 SpeedTouch Firewall	9
2.3 Der IP Kamera / dem Videoserver per DHCP eine IP zuweisen	9
 2.4 Portfreigaben über "Game & Application Sharing" Ausnahmeregeln 2.4.1 "Game & Application Sharing" Portfreigabe Regeln definieren 2.4.2 Portfreigabe Regeln der Kamera / dem Videoserver zuweisen 2.4.3 Funktionscheck mit Browser 	11 12 20 24
2.5 DynDNS und Co.	24

1. Lokaler Zugriff vom PC, der an den DSL-Router angeschlossen ist

1.1. Das IP Installer Tool

Packen Sie die Kamera / den Videoserver aus, schließen Sie das Netzteil an, und verbinden Sie über Standard RJ45 Netzwerk-Kabel (Patch-Kabel) (nicht im Lieferumfang) das Gerät mit einer freien LAN Buchse des DSL Routers.

Die farbigen LEDs an der Frontseite der Kamera / des Videoservers zeigen entsprechend Hinweisen der Anleitung Aktivität an.

Kopieren Sie von der Kamera CD oder vom Download auf der acwsoft Webview Support Seite (http://www.acwsoft.de/acw_lan5.html) das Programm IP_installer.exe bzw. IP_installer_deutsch.exe in ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte.

Schalten Sie eine softwaremäßig installierte Firewall auf Ihrem PC (vorübergehend) entweder komplett ab oder lassen Sie (falls Sie eine "lernende" Firewall haben) die folgenden Zugriffe von IP_installer.exe zu. Im Zweifel ist es sicherer, die Firewall abzuschalten.

Rufen Sie IP_installer_deutsch.exe auf. Das Programm sucht Ihre(n) Webview Kamera / Videoserver im Netzwerk. Falls nach Programmstart nichts gefunden wird, klicken Sie einfach einmal auf den Button "Neu scannen". Wenn das auch nicht funktioniert, trennen Sie die Kamera / Videoserver vom Netzteil und schließen dieses gleich wieder an, auf die Art wird die Netzverbindung neu aufgebaut. Dann nochmal IP Installer starten und "Neu Scannen" klicken. Es sollte ein Bild wie dieses erscheinen.

	MACAd	resse	IP A	dresse	
126111111-000016	00:0C:10	C:1E:00:10	192.	168.1.221	
.1					
NI	77				-1-
Administri	ator ID: r				
Administra Administrator Pa	ator ID: sswort:	<u>1</u>			
Administrator Pa IP Administrator Pa	ator ID: sswort: dresse:			55	
Administrator Pa IP Ad Gateway Ad	ator ID : sswort : dresse : dresse :			25 25	
Administrator Pa IP Ad Gateway Ad Subnetz Ad	ator ID: sswort: dresse: dresse: dresse:		*	55 27	
Administrator Pa IP Administrator Pa Gateway Ad Subnetz Ad DNS Server Ad	ator ID: sswort: dresse: dresse: dresse: dresse:		2 2 2 2 2		

Voreingestellt ist die IP Adresse 192.168.1.221. Damit dies mit Ihrem Netzwerk funktionieren kann, muss die IP der Kamera / des Videoservers mit dem Gateway Ihres Netzwerks (also hinsichtlich der ersten 3 Ziffern der IP übereinstimmen).

1.2. IP Range über Administrationsmenu des SpeedTouch Routers ermitteln

So ermitteln Sie die Gateway Adresse Ihres Netzwerks: Gehen Sie in einen Webbrowser und rufen Sie das Administrationsprogramm des Thomson SpeedTouch Routers mit http://dsldevice.lan auf.

🚰 SpeedTouch - Home - Microsoft Internet	Explorer	<u>_[6]</u>	×
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extr	as ?		1
🗢 Zurück 🔸 🔿 🚽 🙆 🖓 🖓 Suchen	😭 Favoriten 🕜 Medien 🧭 🛃 🕁 👿 🔹 🗎		
Adresse 📲 http://dsldevice.lan/		🗾 🔗 Wechseln zu 🛛 Lin	nks
		speed touch "	•
<u></u>	[<u>Administrator</u>] <u>Home</u>	Help	
SpeedTouch	SpeedTouch		
Broadband Connection	• Information		
	Product Name: Software Release:	SpeedTouch 5x6 6.1.0.5	
Toolbox 📶	Broadband Conne	ection	
Home Network	• Internet:	ConnectedDisconnect	
	Toolbox		
	Remote Assistance:	Disabled	
	Game & Application		
	• <u>Firewall</u> :	Disabled	
	Parental Control	(8	
	Home Network		
	Ethernet:	Unknown-00-c0-f0-2c-b8-16	
E Fertig		🛛 👘 Internet	

Klicken Sie bei Home Network auf den Link des "Unknown…" Gerätes, dies wird in der Regel der an den Router angeschlossene PC sein.



In unserem Beispiel hat der angeschlossene PC die IP Adresse **192.168.1**.64 zugeteilt bekommen, woraus sich eine Gateway Adresse von **192.168.1**.1 ergibt ist, also IP Adressen in der Range von **192.168.1**.1 bis **192.168.1**.255 vergeben werden können.

Also braucht <u>in diesem Beispiel</u> an unserer IP Kamera / Videoserver die Werks-IP 192.168.1.221 nicht umgestellt zu werden, weil ja die ersten drei Ziffern **192.168.1** zur IP Range des Routers passen.

(Wenn die Kamera IP hingegen nicht passt, markieren Sie im IP Installer den Eintrag der Kamera, setzen Administrator ID, Passwort auf "Admin" und ändern "IP Adresse" auf Übereinstimmung mit den ersten 3 Ziffern der IP des PCs, als vierte nehmen Sie z.B. 99, "Gateway Adresse" auf Übereinstimmung mit den ersten 3 Ziffern des PCs und als vierte Ziffer die 1. Klicken Sie auf "Netzwerkkonfiguration ändern", bis ein Fenster den Erfolg anzeigt und "Neu Scannen" die Kamera mit neuer IP anzeigt.)

Sie können das IP Installer Programm beenden.

Da der SpeedTouch Router im lokalen Netz Traffic auch ohne explizite Freigabe der Kommunikationsports gestattet, ist damit für den Zugriff auf die Kamera vor Ort (<u>nicht</u>: aus dem Internet) alles getan.

1.2. Erster Zugriff auf die Kamera / den Videoserver per Browser

Durch Aufruf der Kamera / Videoserver IP im Browser sollten Sie jetzt auf den Webserver des Geräts zugreifen und ein Bild sehen können. <u>In unserem Beispiel</u> lautet der Aufruf http://192.168.1.221. <u>Wenn Sie eine andere IP für Kamera /</u> <u>Videoserver vergeben haben, bei *Ihnen* entsprechend anders</u>.



Sie erhalten die Buttons "Live View" und "SetUp" bzw. (je nach Firmware Version) die Buttons "SetUp" und "Monitoring".



Mit "Live View" und "Monitoring" kommen Sie in das Livebild, zum Zugang reicht für ID und Passwort die Voreinstellung "**guest**".

Achten Sie beim Videoserver bitte darauf, dass eine CCTV-Kamera über BNC Kabel mit dem "Video IN" BNC Eingang des Videoservers verbunden ist und prüfen Sie, ob die Kamera Strom hat. Sonst sehen Sie (ohne angeschlossene Kamera, aber bei korrekt eingebundenem Videoserver) nur ein dunkelgraues Bild.

Unter Internet Explorer sollten Sie nach Laden des Active-X Moduls ein Bild haben.



Unter Firefox & Co. wird das Bild per Java abgerufen, dies funktioniert nur, wenn die Kamera im Setup unter "System Configuration" auf "JPEG" Übertragung oder "Dual (MPEG4 & JPEG)" eingestellt ist. Sollte die Voreinstellung der Kamera "Single (MPEG4 ONLY)" sein, kommt unter Firefox & Co. ein Hinweis, dass das Java Applet z.Z. kein Bild zeigen kann.

Sie können dann entsprechend im "SetUp" Menu verstellen, hier sind die voreingestellte ID und das Passwort "**admin**". Der "guest" hat keine Admin-Befugnisse, entsprechend sind Konfigurationsmenus für ihn ausgegraut.

Weiteres entnehmen Sie dem Handbuch der Kamera / des Videoservers.

2. Zugriff auf die Kamera / den Videoserver über das Internet

2.1 Grundlagen

Der SpeedTouch DSL Router ist unter einer IP Nummer mit dem Internet verbunden (zu unterscheiden von den IP Nummern Ihres internen Netzwerks). Welche das ist, verrät ein Blick in das Administrationsmenu des SpeedTouch bei Anclicken des Menupunktes "Broadband Connection".

SpeedTouch - Broadband Connection - Mice	rosoft Internet Explorer		<u>_8</u> >
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extra	s ?		
🗢 Zurück 🔸 🔿 - 🙆 🔂 🖓 🛛 🥘 Suchen	😭 Favoriten 🛞 Medien 🎯 🛃 🔹 🎒 🐨 📼		
Adresse 🛃 http://dsidevice.lan/cgi/b/bb/?ce=1&be	e=0&I0=1&I1=-1		💌 🤗 Wechseln zu 🛛 Link
			11
			speedtouch
	[Administrator]		Help
SpeedTouch 🜌			
	DSL Connection		
Broadband Connection	• <u>View more</u>		
	Uptime:	0 days, 8:34:09	
DSL Connection	Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]:	260/1.543	
Internet Services	Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]:	8,13 / 144,34	
Toolbox 🚮	Internet		Disconnect
	• View more		
Home Network	Type:	PPPoA	
	Uptime:	0 days, 7:23:05	
	IP Address:	84.87.182.186	
	Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]:	3,89 / 188,18	-
	Pick a task		
	Check connectivity to the I	nternet	
ē)			

Dort steht unter "Internet" der Eintrag "IP Address: 84.87.182.186". <u>In unserem</u> <u>Beispiel</u> ist der SpeedTouch DSL Router also mit der IP Adresse 84.87.182.186 im Internet.

Ihre Kamera / Ihr Videoserver verwendet TCP Ports, die am Router freigegeben werden müssen:

- Web Server (HTTP Server) Port: 80
- Bildübertragung Port: 40001
- Audioübertragung Senden: 40008
- Audioübertragung Empfangen: 40007
- Port für Firmware Upgrades: 9000
- Nur CMOS 2MP Kameras MNC-L100M20, MNC-W100M20 und MNS-202 Videoserver - Port für digitales Schwenken / Neigen / Zoomen PTZ: **10000**
- Port für ETSP (Event Triggered Saving Programm ereignisgesteuerte Aufzeichnung): **11000**

Damit der Zugriff per Internet klappt, müssen Anfragen aus dem Internet über diese Ports vom SpeedTouch Router weitergeleitet werden an die lokale IP Adresse der angeschlossenen Kamera / des Videoservers.

2.2 SpeedTouch Firewall

Normalerweise blockt die SpeedTouch Firewall alle von außen über die Ports eingehenden Verbindungen aus Sicherheitsgründen ab, lässt aber Ausnahmeregeln zu, dazu unten mehr.

Dies entspricht der Sicherheitseinstellung "Standard", die Sie auf jeden Fall aktivieren sollten (nach einem Firmware Upgrade ist die Firewall u.U. abgeschaltet).

Gehen Sie auf "Toolbox" – "Firewall" – "Configuration" und stellen Sie den "Security Level" auf **Standard**.



Klicken Sie auf "Apply" für "Übernehmen".

2.3 Der IP Kamera / dem Videoserver per DHCP eine IP zuweisen

Damit die Firewall des SpeedTouch für unsere Kamera / Videoserver Ports als Ausnahme zulassen kann, müssen wir unter "Game & Application Sharing" Ausnahmeregeln festlegen. Das geht aber nur für "Devices", die dem SpeedTouch Router <u>bekannt</u> sind. Das Problem: Z.Z. haben wir der Kamera / dem Videoserver eine IP Adresse <u>manuell</u> zugewiesen, die zur Range der vom SpeedTouch vergebenen IP Nummern "passt". Damit ist zwar lokal Zugriff auf die Kamera möglich, der SpeedTouch Router erkennt sie aber nicht als angeschlossenes "Device" Gerät und kann folglich auch keine Portfreigabe-Regeln für sie festlegen.

Damit das klappt, muss dafür gesorgt werden, dass die Kamera / der Videoserver die IP <u>per DHCP vom SpeedTouch Router</u> zugewiesen bekommt.

Gehen Sie in den Setup der Kamera / des Videoservers in die Rubrik "Network Configuration" und ändern Sie bei "IP / Ports" den ersten Punkt "Set IP" von "manually" auf "**using DHCP**".

🗿 ::: Administrator Menu ::: - Microsoft Inter	net Explorer		<u>_8 </u>
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extra	35 ?		
🕁 Zurück 🔹 🤿 🖉 🕼 🖄 🗍 📿 Suchen	🕼 Favoriten 🛞 Medien 🎯 🔤 🍎 🕅 • 📃		
Adresse 🛃 http://192.168.1.221/ setup.cgi			💌 🤗 Wechseln zu 🛛 Link
WEBVIEW® NETWORK IP CAMERA			
Image Configuration System Configuration	 Network Configuration 		2
User Configuration Network Configuration	IP/Ports		
Event Trigger Configuration	Set IP:	using DHCP	
	IP Address:	192.168.1.65	
	Subnet mask:	255.255.255.0	
	Gateway:	192.168.1.254	
	I send IP address to e-mail: (e-mail address: max 30 characters)	<u> </u>	
	HTTP Web server port number (80~1023):	80	
	HTTPS port number (443 or 8000~65535):	443	
	Image transfer port number (8000~65535):	40001	
	Audio Send port number (8000~65535):	40008	
	Audio Receive port number (8000~65535):	40007	
	Upgrade port number (8000~65535):	9000	
	PTZ port number (8000~65535):	10000	
	ETSP port number (8000~65535):	11000	
2	RTSP port number (554 or 8000~65535):	554	
<u>8</u>			Marinet

Denken Sie daran, die Änderung mit Klicken auf den "Submit" Button zu bestätigen.

Ab jetzt ist weiterer Zugriff im Setup Menu nicht mehr möglich, weil die alte IP gerade durch eine neue ersetzt wurde, die die Kamera vom SpeedTouch Router per DHCP bekommen hat.

Gehen Sie in das Administrationsmenu des Routers auf die Rubrik "Home Network".



Dort sehen Sie die vom SpeedTouch eingebundenen "Devices": Anschluss 4 "dhcp" ist der PC, unsere Kamera / unser Videoserver ist an Anschluss 3 unter der Bezeichnung "Unknown-00-0c..." also "unbekannt" + MAC Code des Geräts. Die Bezeichnung sollte man sich in etwa merken, damit man nachher die Portfreigabe ("Game & Application Sharing") Regeln dem richtigen Gerät zuordnet.

(Wenn Sie auf den Link zu "Unknown-00-0c..." klicken, erhalten Sie die vom DHCP Server im lokalen Netz zugewiesene IP Adresse, über die Sie im lokalen Netz – wie zuvor bei der manuell zugewiesenen IP Adresse, s.o. 1.2 – auf die Kamera zugreifen können.)

2.4 Portfreigaben über "Game & Application Sharing" Ausnahmeregeln

Die Portfreigabe für Zugriff über das Internet gestaltet sich beim SpeedTouch in zwei Schritten und mühsamer als bei den meisten uns bekannten Routern.

- Sie müssen erst eine "Game & Application Sharing" Ausnahmeregel erstellen, in der die Portfreigaben definiert werden.
- Dann in einem zweiten Schritt diese Ausnahmeregeln dem angeschlossenen "Device" Gerät (der Kamera / dem Videoserver) zuweisen.

Das etwas holprige User Interface tut sein Übriges. Und so dauert dann ein Vorgang, der bei der AVM Fritz! Box eine Sache von Minuten ist, beim Thomson SpeedTouch schnell eine Stunde. So mancher Laie wird verzweifeln. Gehen Sie sehr <u>konzentriert</u> und <u>strikt nach dieser Anleitung</u> vor.

2.4.1 "Game & Application Sharing" Portfreigabe Regeln definieren

Gehen Sie auf "Toolbox" "Game and Application Sharing"



Klicken Sie unten auf "Create a new game or application".

					spee	dtouch
	[Administrator] Home > Toolbox >	Game & Application	Sharing > <u>New Game</u>	or Application		Help
SpeedTouch 🚄						
oadband Connection		ew Game or A ter the name of the new	game or application.			
Toolbox	Na Se	me: lect how you want to de	Webview	plication;		
Remote Assistance	c	Clone Existing Game	or Application			
Game & Application Sharing		ABC (Another Bittor	ent Client)	•		
Parental Control	6	Manual Entry of Port	Maps	bland	. Coursel 1	
Firewall				INEX		
Intrusion Detection						
Dynamic DNS						
User Management						
Home Network						
						A C THOMSON BRAND

Ersetzen Sie als den Namen "New_entry" mit "Webview" und wählen Sie mit dem Radiobutton die <u>zweite</u> Option "Manual entry of port maps" ("Manuelle Eingabe der Portfreigaben").

Klicken Sie auf "Next".

SpeedTouch - Webview - Micro	soft Intern	et Explorer	_						- 181
Zurück + 🔿 - 🖓 🕅 🖄	Suchen	GalFavoriten @Medien	6 % R. 4	3 10 - 1					
resse Anttp://dsldevice.lan/cgi/b	/games/_serv	/conf /cfg/?ce=1&be=0&0	28/1=38name=	Webview] 🖉 Wechseln zu	u Lir
SpeedTouch	Ø		bview						
Broadband Connection	\$		Game or	Applicat	ion Name				
Toolbox	(VIII)		New Name:		Webview		Apply	Cancel	
Remote Assistance									
Game & Application Sharing			Game or	Applicat	ion Definition	TCP/UDP port r	anges. Each incoming	port range	
Parental Control			can be tran assigned to	slated into devices o	a different internal (loca r dynamically assigned u	il network) port ising an outgoing	ranges. Port ranges car 1 trigger.	be statically	
Firewall			Protocol	Port	Translate To	Trigger	Trigger Port	22 27	
Intrusion Detection			-	Kange	No port mans defined a	for this game or	application	3	
Dynamic DNS				40001					
User Management					^{to} 40001	Any 💌		Add	
Home Network		Pick a	ask						
		Acc.	ian e aeme		ication to a local n	stwork devic	•		
			ate a new	dame o	r application	STANDIN GOVIC	<u> </u>		
							AQT	HOMSON BRAND	

Eingabe des Videoports 40001 der Kamera / des Videoservers:

Wählen Sie unter "Protocol" den Typ "TCP", geben Sie bei Port Range oben 40001 ein und bei "Translate To…" ebenfalls 40001, die übrigen Felder frei und unverändert lassen.

	1999	⊴™∙⊒					spee	
	E Adi	ministrator] e > <u>Toolbox</u> > <u>G</u>	ame & App	lication §	Sharing > <u>Webview</u>		Overview	Configure <u>Help</u>
SpeedTouch	a		huiour				******	
adband Connection			Game or	Applica	tion Name			
Toolbox			New Name	1	Webvie	9W		Apply Cancel
Remote Assistance			2000					
Game & Application Sharing		•	Game or	Applica	tion Definition			
Parental Control			can be trai assigned to	applications aslated into devices	o a different internal (lo or dynamically assigned	bre (CP/0DP pc bcal network) p d using an outg	ort ranges. Each incoi ort range. Port range oing trigger.	s can be statically
Firewall			Protocol	Port	Translate To	Trigger Protocol	Trigger Port	
Firewall Intrusion Detection			Protocol TCP	Port Range 40001 - 40001	Translate To 40001 - 40001	Trigger Protocol	Trigger Port	Edit Delete
Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS			Protocol TCP	Port Range 40001 - 40001	Translate To 40001 - 40001	Trigger Protocol -	Trigger Port	Edit Delete
Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS User Management			Protocol TCP	Port Range 40001 - 40007 to 40008	Translate To 40001 - 40001 40007	Trigger Protocol	Trigger Port	Edit Delete
Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS User Management Home Network	<u></u>		Protocol TCP	Port Range 40001 - 40007 to 40008	Translate To 40001 - 40001 40007	Trigger Protocol	Trigger Port -	Edit Delete
Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS User Management Home Network		Pick a t	Protocol TCP TCP -	Port Range 40001 - 40007 to 40008	Translate To 40001 - 40001 40007	Trigger Protocol	Trigger Port	Edit Delete
Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS User Management Home Network		Pick a 1	Protocol TCP TCP -	Port Range 40001 - 40007 to 40008 e or app	Translate To 40001 - 40001 [40007 Dilication to a local	Trigger Protocol	Trigger Port	Edit Delete
Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS User Management Home Network		Pick a 1	Protocol TCP TCP T TCP T	Port 40001 - 40001 to 40008 e or app game of	Translate To 40001 - 40001 40007 blication to a local or application	Trigger Protocol	Trigger Port	Edit Delete
Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS User Management Home Network		Pick a f Ass Cre	Protocol TCP TCP TCP TCP TCP Task	Port Range 40001 - 40007 to 40008 e or app game e	Translate To 40001 - 40001 40007 Dication to a local or application	Trigger Protocol	Trigger Port	Edit Delete
Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS User Management Home Network		Pick a f Pick a f Ass Cre	Protocol TCP TCP - task ign a gam ate a new	Port Range 40001 - 40007 to 40008 e or app c game c	Translate To 40001 - 40001 40007 Joincation to a local or application	Trigger Protocol	Trigger Port	Edit Delete

Eingabe der Audioports 40007 und 40008 der Kamera / des Videoservers:

Wählen Sie unter "Protocol" den Typ "TCP", geben Sie bei Port Range oben 40007 und unten 40008 ein und bei "Translate To…" 40007, die übrigen Felder frei und unverändert lassen.

		[<u>Administrator</u>] <u>Home</u> > <u>Toolbox</u> :	> <u>Game & App</u>	lication §	<u>Sharing</u> > <u>Webview</u>		<u>Overview</u>	Configure <u>Help</u>
SpeedTouch	æ							
	1		Vebview					
dband Connection	49 B		 Game or 	Арриса	tion Name			
Toolbox	(ALT)		New Name	:	Webvie	9W]
	(inter							Apply Cancel
Remote Assistance			• Game or	Annlica	tion Definition			
Game & Application Sharing			• Gume of	applica			ut range of Each inco	ning not song
Parental Control			assigned to	applications and a state of the	o a different internal (lo or dynamically assigned	cal network) p d using an outg	ort ranges, Each INCO ort range, Port rang oing trigger,	es can be statically
Firewall			Protocol	Port Range	Translate To	Trigger Protocol	Trigger Port	
Intrusion Detection			тср	40001 - 40001	40001 - 40001	<u>_</u>	2)	Edit Delete
Dynamic DNS			тср	40007 - 40008	40007 - 40008	-	-	Edit Delete
User Management			22 	9000	(-	
	(BA			to	9000	Any 💌	1	Add
Home Network			-		<u>1</u>			
		Pick	a task					
					the second second second	status proprietaja, od se	in Natal	
			<u>issign a gam</u> Treate a pew	e or ap	plication to a local or application	network de	VICE	
				MELLIC				

Eingabe des Ports für Firmwareupgrades 9000 der Kamera / des Videoservers:

Wählen Sie unter "Protocol" den Typ "TCP", geben Sie bei Port Range oben 9000 ein und bei "Translate To…" ebenfalls 9000, die übrigen Felder frei und unverändert lassen.

	Home > Toolb	ox > Game & Ap	plication 9	<u>iharing</u> > <u>Webview</u>	1		
SpeedTouch							
adband Connection		• Game o	r Applica	tion Name			
Toolbox		New Nam	e:	Web	view		Apply Cancel
Remote Assistance							
Game & Application		 Game o 	r Applica	tion Definition			
Parental Control		A game o can be tra assigned	r applicatio anslated int to devices	n is made of one or r o a different internal or dynamically assigr	more TCP/UDP po (local network) p ned using an outg	rt ranges. Each inco ort range. Port rang oing trigger.	oming port range es can be staticall
Firewall		Protoco	l Port Range	Translate To	Trigger Protocol	Trigger Port	
Intrusion Detection		ТСР	40001 - 40001	40001 - 40001	.S.	(코)	Edit Delet
Dynamic DNS		TCP	40007 - 40008	40007 - 40008		2	Edit Delet
User Management		TCP	9000 - 9000	9000 - 9000	.5	17. 17.	Edit Delet
Home Network		TCP -	10000 to	10000	Any 💌	[Add
	Die	uk a task					
	Pic	:k a task					
	Pic	:k a task <u>Assign a gar</u>	ne or apj	olication to a loc	al network de	vice	
	Pic D	ck a task Assign a gar Create a nev	n <mark>e or ap</mark> v game :	olication to a loc or application	al network de	vice	

Eingabe des PTZ Ports 10000 der Kamera / des Videoservers:

Wählen Sie unter "Protocol" den Typ "TCP", geben Sie bei Port Range oben 10000 ein und bei "Translate To…" ebenfalls 10000, die übrigen Felder frei und unverändert lassen.

SneedTouch								
эреентонси		T Wol	wiow					
adband Connection	🐼 🦼		Game or	Applica	tion Name			
Toolbox		_	New Name	I	W	ebview		Apply Cancel
Remote Assistance								
Game & Application		303	Game or	Applica	tion Definition			
Parental Control			A game or can be trar assigned to	applicatio Islated int devices	n is made of one o a different interr or dynamically as:	or more TCP/UDP po nal (local network) po signed using an outgo	rt ranges. Each i ort range. Port ra oing trigger.	ncoming port range inges can be statically
Firewall			Protocol	Port Range	Translate To .	Trigger Protocol	Trigger Port	1
Intrusion Detection			тср	40001 - 40001	40001 - 40001			Edit Delete
Dynamic DNS			тср	40007 - 40008	40007 - 40008		2	Edit Delete
User Management			тср	9000 - 9000	9000 - 9000		(T)	Edit Delete
Home Network			тср	10000 - 10000	10000 - 10000	.5	-	Edit Delete
				11000	11000		-	Add
			1.01	Ĩ	. [[

Eingabe des PTZ Ports 11000 der Kamera / des Videoservers:

Wählen Sie unter "Protocol" den Typ "TCP", geben Sie bei Port Range oben 11000 ein und bei "Translate To…" ebenfalls 11000, die übrigen Felder frei und unverändert lassen.

Constant Provide						spe	edto	uch
	Administrator] : > Game & App	lication S	iharing > Webvie	w	Overvier	<u>w Configur</u>	e <u>Help</u>
SpeedTouch 🧀								
adband Connection		• Game or	Applica	tion Name				
Taalbay		New Name		We	bview Kamera			
ADDIDON MU							Apply C	ancel
Game & Application		• Game or	Applica	tion Definition				
Game & Application Sharing Parental Control		Game or A game or can be tran assigned to	Applications applications ated into o devices o	tion Definition n is made of one or o a different interna or dynamically assi	r more TCP/UDP po al (local network) po gned using an outgo	rt ranges. Each in: ort range. Port ran bing trigger.	coming port ra iges can be st	ange atically
Game & Application Sharing Parental Control Firewall		Game or Can be trai assigned to Protocol	Applicatio applicatio nslated intro devices o Port Range	tion Definition n is made of one or o a different interna or dynamically assi Translate To	r more TCP/UDP po al (local network) pi gned using an outgi Trigger Protocol	rt ranges. Each in ort range. Port ran oing trigger. Trigger Port	coming port ra iges can be st	ange atically
Game & Application Sharing Parental Control Firewall Intrusion Detection		Game or A game or can be trai assigned to Protocol TCP	Application application slated intro devices of Port Range 40001 -	tion Definition n is made of one or o a different interna or dynamically assi Translate To 40001 - 40001	r more TCP/UDP po al (local network) p gned using an outg Trigger Protocol	rt ranges. Each ini ort range. Port ran bing trigger. Trigger Port	coming port ra iges can be st <u>Edit</u>	ange atically <u>Delete</u>
Game & Application Sharing Parental Control Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS		Game or Can be trai assigned to Protocol TCP TCP	Application application devices of Port Range 40001 - 40001 - 40007 -	tion Definition n is made of one or o a different interno- or dynamically assi Translate To 40001 - 40001 40007 - 40008	r more TCP/UDP po al (local network) p gned using an outg Trigger Protocol	rt ranges. Each inn ort range. Port ran oing trigger. Trigger Port	coming port r iges can be st <u>Edit</u> <u>Edit</u>	ange atically <u>Delete</u> <u>Delete</u>
Game & Application Sharing Parental Control Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS User Management		Game or A game or can be tran assigned to Protocol TCP TCP TCP	Applicationslated intro- ordevices of the second se	tion Definition n is made of one or o a different intern or dynamically assi Translate To 40001 - 40001. 40007 - 40008 9000 - 9000	r more TCP/UDP poo al (local network) p gned using an outgo Trigger Protocol	rt ranges. Each in rrt range. Port ran ing trigger. Trigger Port	coming port ra iges can be st <u>Edit</u> <u>Edit</u>	ange atically <u>Delete</u> <u>Delete</u>
Come & Application Sharing Parental Control Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS User Management		Game or A game or A game or assigned to Protocol TCP TCP TCP TCP TCP	Application application solated intro o devices of Port 40001 - 1 40001 - 2 40000 - 2 9000 - 2 10000 - 1	tion Definition n is made of one or o a different interno or dynamically assi Translate To 40001 - 40001 40007 - 40008 9000 - 9000 10000 - 10000	r more TCP/UDP po al (local network) p gned using an outg Trigger Protocol	rt ranges. Each in ort range. Port ran ing trigger. Trigger Port - - - -	coming port ra nges can be st Edit Edit Edit Edit	Delete Delete Delete
Game & Application Sharing Parental Control Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS User Management Home Network		Game or Can be transition Can be transition Can be transition Can be transition Protocol TCP TCP TCP TCP TCP	Applicationslated into devices of Port Range 40001 - 40001 - 40007 - 9000 - 9000 - 10000 - 11000 - 11000 -	tion Definition n is made of one or a different intern or dynamically assi Translate To 40001 - 40001. 40007 - 40008 9000 - 9000 10000 - 10000 11000 - 11000	r more TCP/UDP po al (local network) p gned using an outgo Trigger Protocol	rt ranges. Each in rrt range. Port ran ing trigger . Trigger Port - - - - - -	coming port ra nges can be st <u>Edit</u> <u>Edit</u> <u>Edit</u> <u>Edit</u>	Delete Delete Delete Delete Delete
Come & Application Sharing Parental Control Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS User Management Home Network		Game or A game or can be tran- assigned to Protocol TCP TCP TCP TCP TCP TCP TCP	Application application of devices of Port Range 40001 - 400001 - 400007 - 400008 9000 - 100000 - 110000 - 110000 - 110000 - 110000 -	tion Definition n is made of one or o a different intern or dynamically assi Translate To 40001 - 40001 40007 - 40008 9000 - 9000 10000 - 10000 11000 - 11000	r more TCP/UDP po al (local network) p gned using an outge Trigger Protocol	rt ranges. Each in ort range. Port ran ing trigger .	coming port raining port raining Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit	Delete Delete Delete Delete Delete Delete

Ergänzen Sie jetzt oben bei "New Name" das Namensfeld "Webview" um das Wort "Kamera". (Dies dient einzig dazu, einen kruden Fehler der Firmware zu umgehen, die sonst beim Klick auf "Apply" behaupten würde, der Name sei schon vergeben.)

Klicken Sie auf "Apply".

Sie haben die erste Hürde genommen.

Wer noch durchblickt J und aufgepasst hat, wird einwenden, dass kein Webserver Port TCP **80** freigegeben wurde, obwohl unsere Kamera / unser Videoserver von diesem Port Gebrauch macht.

Das ist richtig: Der "Webserver" steht bereits als "Game & Application Sharing" Regel in der werksseitigen Liste des SpeedTouch, wir brauchen ihn also nicht mehr zu definieren, sondern im folgenden Schritt nur noch unserer Kamera zuzuweisen.

2.4.2 Portfreigabe Regeln der Kamera / dem Videoserver zuweisen

Die Portfreigaben haben wir gerade definiert. Jetzt muss dem SpeedTouch Router noch gesagt werden, dass diese für die angeschlossene Kamera / den angeschlossenen Videoserver gelten.

Gehen Sie im Menu links auf "Game & Application Sharing".



Klicken Sie auf "Assign a game or application to a local network device".



Wählen Sie als "Game or Application" den "Web Server (HTTP)" aus (das gibt den Port 80 frei) und als "Device" unsere Kamera/unseren Videoserver "Unknown-00-0c...". (Aufpassen, Voreinstellung ist das falsche Gerät "dhcp".)



Wählen Sie als "Game or Application" den "Webview Kamera" aus (das sind die von uns definierten Portfreigaben) und als "Device" unsere Kamera/unseren Videoserver "Unknown-00-0c...". (Aufpassen, Voreinstellung ist das falsche Gerät "dhcp".)



Sie sind fertig.

2.4.3 Funktionscheck mit Browser

Die Browser Eingabe der IP Adresse des SpeedTouch Routers im Internet (<u>in unserem Beispiel</u> http://84.87.182.186) sollte jetzt Zugriff auf Kamera bzw. Videoserver ermöglichen.



2.5 DynDNS und Co.

Sofern Sie eine fest zugeteilte IP Nummer für Ihren Internetzugang haben, ist damit alles getan. In den allermeisten Fällen teilt Ihnen Ihr Provider aber die IP-Nr. für den Internetzugang dynamisch zu, d.h. diese ändert sich, wenn sich der DSL Router ins Internet neu einwählt.

Um das abzufangen, kann man bei Diensten wie Dyndns.com eine feste Webadresse beantragen (z.B. www.meinekamera.dyndns.org), die dann auf die (wechselnde) IP Adresse, mit der Sie im Internet sind, gerouted wird. Auf diese Art findet z.B. www.meinekamera.dyndns.org immer Ihren DSL Router, auch wenn der mit wechselnden IPs im Internet ist. Natürlich muss dann entweder die Kamera / der Videoserver oder der DSL-Router dem Dynds Server mitteilen, wenn sich die IP Adresse geändert hat.

Im Kamera / Videoserver "SetUp" finden Sie die Funktion zur Unterstützung von Diensten wie Dyndns unter der Rubrik "Network". Naheliegender ist es beim SpeedTouch jedoch, diesen Dienst im Administrationsmenu des Routers einzubinden. Natürlich müssen Sie zuerst bei einem Dienst wie Dyndns.com einen Domainnamen beantragen, Sie erhalten dort Ihren Benutzernamen und ein Kennwort. Diese Daten geben Sie dann hier ein.

Gehen Sie im Administrationsmenu des SpeedTouch Routers auf "Tools" "Dynamic DNS".



Klicken Sie oben rechts auf "Configure".

		speed touch
	[<u>Administrator</u>] <u>Home</u> > <u>Toolbox</u> > <u>Dynamic DNS</u>	<u>Overview</u> Configure <u>Help</u>
SpeedTouch 🛃		8
oadband Connection	Dynamic DNS Ser In order to use a dynamic DNS provider and register. You will to configure your SpeedTouch	Vice S service, you must first visit the website of a Dynamic DNS service receive parameters (username, password, hostname) that can be used
Toolbox	Configuration	
	Enabled:	
Remote Assistance	Interface:	Internet
Game & Application	Username:	entrance and a
Sharing	Password:	Josephilie Andread Andre
Parental Control	Cooffirm paceword	, Jacobiologia
Firewall	commin possword.	
	Service:	dyndns
Intrusion Detection	Host:	acwsoftdh.dvrdns.org
Dynamic DNS		Apply
User Management		
	Pick a task	
Home Network 🛛 🚝		10 T 10 D
	Use dynamic DNS on m	ultiple interfaces

Haken Sie "Enabled" an.

Geben Sie bei "Username" den Benutzernamen an, mit dem Sie sich bei Dyndns.com (oder einem vergleichbaren Dienste Anbieter) registriert haben, bei "Password" das Passwort und bei "Confirm Password" das Passwort zur Bestätigung noch mal.

Als Service wählen Sie "dyndns", wenn dies der von Ihnen gewählte Anbieter für den DNS Service ist.

Als Host die Domain, die Sie beim DNS Service Anbieter ausgesucht haben, in unserem Beispiel ist das "acwsoftdh.dvrdns.org".

Klicken Sie auf "Apply".



Der SpeedTouch Router sorgt dafür, dass der DNS Service immer die aktuelle IP Adresse erhält, mit der der Router im Internet ist, so dass in unserem Beispiel die Browser Eingabe http://acwsoftdh.dvrdns.org immer zum SpeedTouch Router und damit zu unserer Kamera / unserem Videoserver führt.