Multi-Viewer Kurzanleitung

Multi-Viewer für Windows erlaubt Ihnen die gleichzeitige Anzeige von bis zu vier Webview IP Kameras auf einem Monitor. Das Programm ist kompakt, schnell, handlich und einfach zu bedienen.

Multi-Viewer für Windows ist kompatibel mit folgenden Webview Kameras:

- JPEG Netzwerk Kameras und Videoserver
- JPEG / MPEG4 "Hybrid" Netzwerk Kameras und Videoserver

Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows ME, 2000 oder XP CPU: Pentium II 800 Mhz oder besser

Einstieg ins Programm

- 1. Lassen Sie das Multi-Viewer Installationsprogramm durchlaufen.
- 2. Rufen Sie das Programm "multiviewer.exe" über das Desktop-Icon auf.
- 3. Doppelclicken Sie auf ein Fenster oder clicken Sie einmal auf ein Fenster und dann auf den obersten "Konfiguration" Button des Hauptmenus.

Mutti -	Viewer	Konfiguration
WEBVIEW® Network ip camera	WEBVIEW® NETWORK IP CAMERA	Kamera Eigenschaften IP Adresse 98 197 86 100 Domainname dyndns.org Image: Strate of the strate of
WEBVIEW® NETWORK IP CAMERA	WEBVIEW® NETWORK IP CAMERA	

- 4. Füllen Sie für jede Kamera das Konfigurationsfenster aus und bestätigen Sie mit "OK". Achten Sie darauf, dass Ihre Eingaben mit den Einstellungen im Administrator Setup der Kamera / des Videoservers übereinstimmen, sonst erhalten Sie kein Bild.
- 5. Danach sollte ein Bild jeder Kamera angezeigt werden.
- 6. Die einzelnen Programmfunktionen zeigt Ihnen die folgende Seite.



Konfiguration	Hier IP Adresse der Kamera oder des	
Kamera Eigenschaften	Videoservers elligeben.	
IP Adresse 98 . 197 . 86 . 100 Domainname dyndns.org Hinter Firewall	Hier anhaken, wenn Sie dynamischen DNS Service verwenden und dann im Feld darunter Ihre persönliche Domainadresse angeben z.B. meineAdresse.dynDNS.org Mit den kleinen Pfeiltasten wählen Sie einen Anbieter aus der Liste. Oder Sie wählen "Andere" und geben die komplette URL im Feld links ein.	
Port O JPEG Strd. O MPEG4 Strd.	Anhaken, wenn Ihr Computer hinter einer Firewall ist.	
Log-in Info Benutzer ID guest Passwort *****	Markieren Sie hier den Standard Port (je nachdem, ob die Kamera mit JPEG oder MPEG4 überträgt) oder haken Sie (bei Verwendung eines speziellen Ports) "Manuelle Einstellung" an und schreiben die Portadresse im Feld daneben.	
Produkt Art O JPEG Kamera & Server O MPEG4 Kamera & Server	Benutzer ID und Passwort müssen mit dem überein- stimmen, was Sie für die Kamera bzw. Videoserver festgelegt haben.	
OSD / Bild spiegeln	Anhaken entsprechend Ihrer Produkt Art.	
OK Abbrechen	Bei "Kamera Ort anzeigen" wird der Standort der Kamera im Bild eingeblendet (sofern Name vergeben, funktioniert nur bei MPEG4). Sie können das Bild "vertikal" oder "horizontal" spiegeln.	